

1. Touche mémoires 0-9
2. Touche changement de mode "##" pour passer en mode clavier
3. Touche "#"/OK
4. Témoin indicateur de « marche »
5. Témoin lumineux du mode « clavier »
6. Haut-parleur
7. Prise de raccordement téléphonique

Fonctions :

- 10 numéros de téléphone en mémoire directe : appel direct en appuyant sur la touche mémoire
- Touches mémoires personnalisables : ajoutez des photos
- Facile à utiliser : aussi bien pour les enfants que pour les seniors
- Fonction mains libres : jusqu'à 5 mètres
- Grosses touches : manipulation aisée
- Appuyez sur "##" pour passer en mode clavier afin de composer un numéro à l'aide des grosses touches 0-9

Consignes de sécurité :

Utilisation conforme aux prescriptions

Cet appareil convient pour composer des numéros en relation avec un téléphone. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Des modifications ou changements effectués d'un propre gré ne sont pas autorisés. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'effectuez pas aucun essai de réparation vous-même.


Lieu d'installation

Eviter les nuisances par la fumée, la poussière, les tremblements, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou l'ensoleillement direct.

Remarques d'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits d'entretien ou solvants.

1. Programmation des numéros

Par exemple pour enregistrer le numéro que vous voulez faire correspondre avec la touche mémoire "1" : appuyez sur la touche "1" jusqu'à ce que vous entendiez "Bip, bip, bip...". Tapez le numéro que vous souhaitez enregistrer en finissant par la touche "#"/OK. Vous entendrez "Bip, bip, bip...". ce qui signifie que votre numéro a bien été enregistré. Par exemple pour paramétrer le numéro d'appel d'urgence, appuyez sur la touche 3 ou  jusqu'à ce que vous entendiez "Bip, bip, bip...". Tapez « 112 », puis "#"/OK. Vous entendrez "Bip, bip, bip...". ce qui signifie que le numéro a bien été enregistré. Répétez la même opération pour les 9 autres touches.

Consignes relatives à la conservation des données des numéros enregistrés

Tant que la mémoire pour sélection directe à grosses touches est raccordée au réseau téléphonique, les numéros programmés restent mémorisés. Si le raccordement au réseau est coupé, les numéros enregistrés sont perdus.

2. Changer les numéros enregistrés

Pour modifier un numéro enregistré, répétez l'opération "Enregistrer des numéros". Si vous ne finissez pas le procédé d'enregistrement, le numéro original ne sera pas remplacé

3. Appel direct et rapide : appuyez sur une touche

Il suffit d'appuyer sur la touche mémoire désirée pour passer un appel. Le témoin rouge indicateur de marche s'allumera en même temps. Une fois votre appel terminé, appuyez sur la touche « mains-libres » pour raccrocher.

4. Pour appeler en mode « mains libres »

Appuyez sur la touche « mains-libres », puis appuyez sur la touche "##" ou « clavier ». Le témoin lumineux vert indicateur du changement de mode s'allumera. Composez votre numéro

5. Pour prendre un appel entrant

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche « mains-libres » pour prendre l'appel. Une fois votre appel terminé, appuyez sur la touche « mains-libres » pour raccrocher.

6. Pour terminer un appel

Une fois votre appel terminé, appuyez sur la touche « mains-libres » pour raccrocher.

7. Pour ajouter une photo sur les touches mémoires

Enlevez la protection en plastique sur les touches, posez la photo choisie, puis remettre la protection en plastique.

NB - Les produits électroniques ou électrochimiques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.

Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

Tenir hors de portée des enfants : petites parties susceptibles d'être ingérées.